

Elettrosega Brushless 18V, Barra 30cm OCS1830

RYOBI



18V ONE+ **BRUSHLESS** **3 ANNI GARANZIA**

- Motore BRUSHLESS: massima potenza, massima autonomia
- Barra e catena Oregon® di 30cm
- Lubrificazione automatica della catena
- Regolazione catena senza l'ausilio di utensili
- Impugnatura ergonomica per il massimo comfort durante l'utilizzo ad ogni angolazione

| | |
|--|--|
| Potenza | 18V |
| Lunghezza barra catena (cm) | 30 |
| Velocità catena (m/s) | 10 |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 3.94 (RB18L40) |
| Codice prodotto | 5133002829 |
| Calibro (mm) | 1.09 |
| Capacità batteria (Ah) | - |
| Codice EAN | 4892210147820 |
| Equipaggiamento standard | Barra e catena, guaina, batteria non inclusa |
| Fornibile in | Oltre il 75% di cartone riciclato |
| Incertezza vibrazioni (m/s ²) | 1.5 |
| Livello di potenza sonora (Lwa) (dB(A)) | 94.1 |
| N.ro batterie in dotazione | 0 |
| Passo catena (mm) | 9.53mm |
| Peso (senza batteria) (Kg) | 3.2 |
| Regolazione catena senza utensili | Si |
| Tipo batteria | Li-ion |
| Velocità catena (m/s) | 10 |
| Vibration Level Auxiliary Handle [m/s ²] | 4.0 |
| Vibration Level Main Handle [m/s ²] | 6.6 |

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C